



## ČIDLO SRÁŽEK TORO RAIN SWITCH

- Kompatibilní se všemi řídicími jednotkami
- 7,5 m vodiče součástí čidla
- Nastavitelný mikrospínač
- Snadná instalace

### **Důležité!**

Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem odpojte při montáži čidla srážek řídicí jednotku od zdroje elektrické energie. Všechny elektrické spoje musí odpovídat platným bezpečnostním normám.

### **PŘIPOJENÍ ČIDLA SRÁŽEK K ŘÍDICÍ JEDNOTCE TORO GREENKEEPER**

(El. obvod je v normálním stavu otevřený )

1. Připojte silnější měděný a slabší stříbrný drát k rychlozákladním konektorům na řídicí jednotce Greenkeeper, které jsou označeny slovem "SENSOR"
2. Ujistěte se, že přepínač je "SENSOR SWITCH" je v poloze ON
3. Slabší měděný drát a silnější stříbrný drát odstříhňte.

### **PŘIPOJENÍ ČIDLA SRÁŽEK K ŘÍDICÍ JEDNOTCE TORO CUSTOM COMMAND**

(El. obvod je v normálním stavu uzavřený )

1. Odstraňte propojovací drát, který spojuje svorky terminálu, označené jako "SENSOR"
2. Připojte silnější měděný a silnější stříbrný drát k svorkám terminálu na řídicí jednotce CUSTOM COMMAND, které jsou označeny slovem "SENSOR"
3. Slabší měděný drát a slabší stříbrný drát odstříhňte.

### **Seřízení čidla srážek**

Nastavení citlivosti vypínání/spínání mikrospínače se provádí pootočením seřizovacího kolečka . V principu se zvětšuje nebo zmenšuje rozteč mezi podložkami které nabobtnají v okamžiku, kdy na ně začnou dopadat kapky deště.

Rozteč je od 1" (25 mm) do 1/8" (3,2 mm)

### **Umístění čidla srážek:**

Umístěte čidlo srážek na místo, které bývá běžně zasaženo deštěm.

Držák čidla připevněte pomocí tří přiložených vrtů.

V případě, že je nutné držák prodloužit, použijte přiložený adaptér a pomocí PVC trubky o průměru 3/4" upravte délku tak aby na podložky mohly dopadat kapky deště. Délka PVC trubky však nesmí přesáhnout 20 cm.